PL Parkettrenoveringar AB

Förutsättningar & villkor

Nedan information bekräftas som tillhandahållen och accepterad i samband med godkänd offert och påbörjat arbete.
Resultatet av en slipning och ytbehandling på plats sällan helt kan motsvara den maskinellt gjorda yta som finns på ett fabriksbehandlat golv, som tillverkas under kontrollerade former i industriell miljö.

Risk för stavsläpp vid slipning av lamellkonstruktion
Lamellparkett (eller flerskiktsparkett) är uppbyggt av flera träbaserade skikt. Ibland kan det översta skiktet, slitskiktet, släppa ifrån underliggande skikt. Det kallas för "stavsläpp". Den vanligaste formen av stavsläpp är när några få stavar släpper. Dessa kan oftast limmas tillbaka med bra resultat. I enstaka fall kan hela golvet haverera. Denna typ av stavsläpp kan inte lagas utan golvet måste istället bytas ut.
En besiktning bör göras före slipning för att se om golvet visar tecken på vattenskador, lösa slitskikt eller andra skador som kan påverka renoveringen. Tyvärr finns det inget sätt att på förhand veta om ett golv kommer "släppa" eller inte. Ett parkettgolv som till synes ligger slätt utan synliga slitskiktssläpp, kan trots detta ha slitskikt som kan lossna vid omslipning, då vibrationerna från slipmaskinen kan försvaga limfogen. Lossnande slitskikt är enligt golvbranschens nuvarande erfarenhet sällan förekommande och uppkommer oförutsett. I det enstaka fall det ändå uppkommer, så landar det inte på Golventreprenörens ansvar.

Förberedelser
Inför ett sliparbete ska eventuellt möblemang och övrigt på ytan tas bort. Detta utförs av kunden om inte annat avtalas.

Slipning
Slipningen utförs i flera steg. Man börjar med ett grövre slippapper och slutar med ett finare. Kanterna slipas separat. Det blir en del slipdamm som yr runt vid detta moment, trots att golventreprenören genom att intäckning och dammsugning försöker undvika det. Tänk på att skärma av och ta bort till
exempel gardiner och annat som kan samla damm.

Ytbehandling
Innan ytbehandling ska slipdamm avlägsnas på golvytan. Den städningen står Golventreprenören för. Ytbehandlingsprodukter kräver vissa förhållanden för att resultatet ska bli bra. Det får därför inte vara för fuktigt, för torrt, för varmt eller för kallt.

Infärgning (även kallat betsning/pigmentering)
Trä är uppbyggt av fibrer. En slipning frilägger träets fibrer så att de vid infärgning kan suga i sig färgpigment. Det är därför viktigt att slipningen utförs på ett korrekt sätt. Trots korrekt slipning kan en viss nyansskillnad ändå uppstå när man färgar in trägolv. Detta eftersom trä är ett naturmaterial och pigmentet kan sugas upp något olika för olika brädor/stavar.

Härdning/torktid
Olika ytbehandlingsprodukter tar olika lång tid att härda/torka. Generellt bör man vänta minst 24 timmar innan man möblerar golvet. Viktigt att aldrig släpa möbler eller vitvaror på golvet. En matta eller liknande som täcker golvet, bör inte läggas på förrän cirka tidigast 1 vecka efter ytbehandlingen.

Golvvärme
Vid golvvärme måste värmen vridas ned kraftigt innan ytbehandling. Yttemperaturen på golvet bör vara cirka 18-20°C. Efter behandlingen kan yttemperaturen höjas successivt under 2-3 dagar till normal drifttemperatur, dock max till yttemperatur 27°C.
Tänk på att vid vissa tider på året kan golvvärme inverka mer eller mindre på rumsklimatet och påverka möjligheten för ytbehandling.

Tillgång till el
Golventreprenören på plats behöver tillgång till elektricitet i samband med åtgärden. Företrädelsevis genom ett vanligt 220v-uttag, dock med minst 13 amperes säkring, vilket behöver tillhandhållas av kunden.

Läggning av parkett eller golv
Golventreprenören följer läggningsanvisningar från respektive leverantör. Om inget annat är överenskommit, ligger ansvarat på att säkerställa att undergolvet följer kravet i läggningsanvisningarna från respektive leverantör, på den som är ansvarig för objektet.

Lokala åtgärder – Lokal reparation och lokal slip och lack
Vid lokal reparation och lokal slip och behandling, är resultatet beroende av många faktorer, så som bland annat golvets existerande ytbehandling, träslag, ålder och placering i rummet. Resultatet blir i regel överraskande bra och det är mycket svårt att se var det är lagat. Beroende på förväntningar och angivna omständigheter förekommer, vid enstaka tillfällen, emellertid att kunders uppfattning varierar om vad som är tillfredställande. Ljusförhållanden, och då i synnerhet från inkommande dagsljus, har också en stor påverkan på resultat. Det skall beaktas vid val av denna lagningsmetod.

Ovan information är delvis tagen från Golvbranschens (GBR) informationsblad till konsument, och har redigerats av PL Parkettrenoveringar AB
Informationen från GBR återfinns i sin helhet på följande länk:
https://www.golvbranschen.se/media/3755292/informationsblad-om-slipning-och-ytbehandling-2016.pdf

Postadress
PL Parkettrenoveringar AB
Hildedalsgatan 152
41705 Göteborg

Telefon
031-223361

Mail
info@plpr.se

Momsreg.nr
SE556707202901

PL
Parkettrenoveringar AB

Skötselinstruktion

Lackade golv
Rengöring: Golv lackerade har en mycket slitstark yta som är lätt att hålla ren. Vi rekommenderar i första hand att den dagliga städningen utförs med torra metoder såsom dammsugning eller torrmoppning.
Grundligare rengöring: Vid behov fukttorkas golvet med Spray-Mop. Var noga med att inte använda för mycket vatten. Använd skonsamma rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten enl. anvisningarna på produkten. Du använder rätt mängd vatten om golvet är torrt 1 minut efter att du torkat det. Om du spiller på ditt trä- eller parkettgolv blir det inga fläckar om du torkar upp det med en gång. Låt aldrig vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok eller Hard Maple golv (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt.
OBS! Vilken typ av rengöring som bör användas och hur ofta golvet måste fukttorkas beror på golvets användning och nedsmutsning.

Oljade golv
Rengöring: Vi rekommenderar i första hand att den dagliga städningen av oljade golv utförs med torra metoder såsom dammsugning eller torrmoppning.
Grundligare rengöring: Vid behov fukttorkas golvet med Spray-Mop. Var noga med att inte använda för mycket vatten. Använd skonsamma rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten enl. anvisningarna på produkten. Du använder rätt mängd vatten om golvet är torrt 1 minut efter att du torkat det. Om du spiller på ditt trä- eller parkettgolv blir det inga fläckar om du torkar upp det med en gång. Låt aldrig vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok eller Hard Maple golv (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. Regelbunden rengöring torkar ut golvoljan och det är behövligt att man återger golvet sin lyster med en återfettande underhållsprodukt. När det oljade golvet börjar se torrt och tråkigt ut är det dags för underhåll.

OBS! Vilken typ av rengöring som bör användas och hur ofta golvet bör återfettas beror på golvets användning och nedsmutsning.
För råd & inköp av underhållsprodukter, kontakta din Golventreprenör!

Postadress
PL Parkettrenoveringar AB
Hildedalsgatan 152
41705 Göteborg

Telefon
031-223361

Mail
info@plpr.se

Momsreg.nr
SE556707202901